



“نکات مهم راه اندازی و استفاده از روبات”

“Ecovacs Robotics-Deebot”

۱- ابتدا باطری دستگاه را در جای خود (زیر دستگاه) نصب نموده و دکمه **Auto** را چند ثانیه نگه دارید ،
(در مدل های **DM85 - DM81 - DM85-S**) تا دستگاه روشن شود، سپس روبات را ۴ تا ۵ ساعت در شارژر خود قرار دهید.

❖ قابل ذکر است که در مدل های (**SLIM, D79, DR95, DM88, D83**) دستگاه از زیر روشن و خاموش میشود و نیازی به جای گذاری باطری دستگاه نیست. در مدل **DR95** از بالای جایگاه مخزن **On\Off** میشود.

۲- در جعبه دستگاه ۴ عدد سایدبراش (برس های کناری) به رنگهای سبز و قرمز تعبیه شده که دو عدد آن یدکی است.

❖ -ساید براش سبز روی اتصال سبز (زیر دستگاه) نصب گردد و سایدبراش قرمز روی اتصال قرمز نصب گردد. برای جدا کردن سایدبراشها ۲ پره ی آنرا گرفته و بکشید و برای نصب آنرا فشار دهید.

۳- در چند روز اول استفاده از روبات حتما برس اصلی دستگاه را چک نمایید و از محلش جدا نموده و خود برس و دو سر آنرا کاملا تمیز نمایید. لازم به ذکر است در صورت عدم نظافت دو سر برس توسط شما، دستگاه به صورت اتوماتیک جهت جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی از حرکت باز می ایستد و هشدار می دهد.

۴- قبل از استفاده از ربات منزل خود را بهینه سازی نمایید. برای مثال کابلها و سیمهای کف منزل خود را جمع آوری نموده و اگر طول ریشه های فرشتان بیش از حد استاندارد است برای آنها ریشه بند تهیه کنید.

۵- هر چند وقت یکبار حتما فیلتر هپا مخزن را گرد گیری نمایید ، بوسیله برس نظافت کوچک و دستمال نمدار ، روبات و سنسورهای زیر و داخل جایگاه مخزن دستگاه را تمیز نمایید.

❖ حتما برس اصلی و دو سر آن را تمیز نگه دارید.

۶- پد مایکروفایبر (پد تی کشی) و مخزن و برس های دستگاه قابل شستشو میباشد.

۷- قابل ذکر است روباتهایی که با سیستم رندوم هوشمندانه کار میکنند (**DM81-DM81 PRO**) بر اساس سنسورهای گرد و خاک خود به صورت رندوم و تصادفی منزل شما را نظافت مینمایند و روباتهایی که با سیستم مرتب زنی هوشمند (پیمایش مرتب) کار میکنند (مدل های **DM88, DM85-S**)، به صورت خط به خط و مرتب منزل شما را نظافت مینمایند. در مدل **DR95** بر اساس نقشه منزل شما بصورت ترکیبی نظافت مینماید.

❖ قابل ذکر است در هنگام کارکرد ربات به صورت مرتب یا ترکیبی (در مدل های **DM88, DR95, DM85-S**) به هیچ عنوان آنرا استاپ نکرده و مانع یا مزاحم کارکرد آن نشوید، زیرا ممکن است حافظه کوتاه مدت آن ریست شود و در برنامه نظافتی آن اختلال ایجاد شود.

۸- شارژر دستگاه را در محلی باز، در سالن خود و به دور از پایه های مبل و... قرار دهید تا دستگاه بعد از اتمام کارویا اتمام شارژ (در نیم ساعت باطری بک آپ خود) به راحتی بتواند در بازه زمانی ۳۰ دقیقه به شارژر خود بازگردد.

۹- سنسورهای ارتفاع روبات به رنگ سیاه حساسند و آنرا چاه (چاله) تشخیص میدهند، در صورتی که از فرش مشکی یا با حاشیه های مشکی استفاده میکنید، و در نظافت ربات تغییری احساس نمودید لطفا با خدمات شرکت تماس حاصل نمایید.

۱۰- روباتهای جاروبرقی هوشمند ، بطور معمول یک روز در میان و یا هفته ای سه بار باید استفاده شوند ، چه در حالت نظافتی رندوم و چه در حالت مرتب زنی نتیجه مطلوب از نظافت آنها در منزل شما حاصل شود.

❖ قابل ذکر است مدت زمان کارکرد رباتهای جاروبرقی بستگی به حالت نظافتی ربات و مترآژ ، چیدمان و تعداد فرشهای منزل دارد .

۱۱- روبات باید همیشه در شارژر خود آماده بکار باشد و شارژر دستگاه همیشه در برق باقی بماند.

۱۲- اپلیکیشن اکووکس (Ecovacs App) را می توانید از App store apple iphone و Google play Android دانلود کنید. (برای مدل های DM81Pro و DM88 و DR95)

❖ در مدل DM88 برای تغییر حالت نظافتی از رندوم هوشمندانه به حالت خطی هوشمند و بلعکس ، دکمه (Auto) قرمز رنگ روی ریموت کنترل را چند ثانیه نزدیک ربات نگه دارید ، بعد از شنیدن صدای بوق دکمه شروع (play) را فشار دهید .

***** لطفا جهت استفاده کاملا صحیح و جلوگیری از هر گونه آسیب احتمالی به دستگاه دفترچه راهنمای فارسی داخل جعبه را مطالعه فرمایید. *****

ECOVACS Robotics Co., Ltd.



Live Smart. Enjoy Life.

www.EcovacsRobotics.ir

HotLine: 021-71197